### 無線LANルーター

## かんたんセットアップガイド



本紙では、本製品を使用してインターネットに接続するまでの手順を説明しています。 セットアップをはじめる前に、

- ●本製品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。その際、ご契約のプロバイダーからの資料の指示にしたがって、設定を行い接続をご確認 ください。
- ●プロバイダーから配布されているPPPoE接続の接続ツール(フレッツ接続ツールなど)がインストールされている場合はアンインストールし、インターネットエクスプ ローラの接続設定で、「ダイヤルしない」に変更してください。
- ●パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。

# 無線LANルーターを設置する

1 アンテナを2本取り付けます。

ACアダプターを本製品の [DC-IN]とコンセントに つなぎます。

② モデムのLANケーブルを本製品の [INTERNET]ポートにつなぎます。




本製品は図の横置きの

他、縦置きでの設置もで

付の縦置きスタンドを

きます。



4 本製品前面のランプが次のように

なっていることを	産砂しみり。
[ステータス]ランプ	消灯
[インターネット]ランプ	点灯または点滅
[ワイヤレス]ランプ	点灯または点滅
[IPv6]ランプ	消灯
[LAN1~3]ランプ	消灯



●ランプが左記の状態にならない場合

モデムの電源、本製品の電源が入っているかを確認してください。またモデムと本製品 をつないでいるLANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているかを確認してくださ い。それでも解決できない場合は、サポートソフトCD-ROM内の【困ったときには】をご 覧ください。

# **無線LANでインターネットに接続する**

## スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。



(ゲーム機をつなぐ場合は裏面の【参考】をご覧ください。)

無線LAN内蔵パソコンで、無線LAN(ワイヤレス)スイッチがある場合はスイッチをONにしてから作業をすすめてくだ さい。 スイッチの有・無や場所については、パソコンによって異なりますので、パソコンの取扱説明書等でご確認ください。

パソコンの電源を入れます。



本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。



右の画面が表示された場合は、[AUTORUN.EXEの実行] をクリックします。



## 無線LANでインターネットに接続する(つづき)




左の画面が表示されますので、[ここからスタート]をクリックします。 キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。

●画面が表示されない!

[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。




右の画面が表示された場合は、「許可」 をクリックします。 ● 西面でおい プログラムがこのコンピューサへのアクセスを乗るしています **東京** 機能なきない表示を クリック 






④ 表示される画面をご確認ください。




左のイラストが表示された場 合、本製品の((②))ボタンを[ス テータス]ランプが点滅するまで 押します。(約3秒) その後、数分お待ちください。





あとは、画面の指示にしたがって設定してください。





●インターネットに接続できない!

[インターネットに接続できない]をクリックし、 表示された画面の説明にしたがってください。





## ゲーム機などの接続方法

ご使用の機器の欄をご覧ください。 ※PSP、PLAYSTATION 3、Xbox 360をご使用の場合でも、クイックスタートによるかんたん設定がご利用いただけます。 設定方法は、本紙下の【他の機器をつなぐには…】をご覧ください。

#### ●二ンテンドーDS/二ンテンドーDS Liteの場合

- ニンテンドーWi-Fiコネクション対応のソフトを起動し、 Wi-Fiコネクション設定画面を起動します。 ※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- ② [Wi-Fi接続先設定]をタッチします。



[Wi-Fi接続先選択]画面で、「接続先 1~31のうち「未設定」のひとつを タッチします。

4 本製品側の操作です。 本製品前面のボタンを[ステータス]ランプが点滅するまで 押します。(約3秒) ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。



● 「接続先設定」画面で、「アクセスポイントを検索」をタッチし ます。



「アクセスポイントの一覧」画面で、 [AirPortM] をタッチします。



「設定内容をセーブしました。接 続テストを開始します。 と表示 されたら、[はい]をタッチします。

これで、設定は完了です。インタ 一ネットに接続できます。

### 完了 [接続できない場合は再度 ] からやり直してください]

#### ●Wiiの場合

- Wiiを起動します。
- 画面左下の[Wii]ボタンにカーソルを合わせ、[A] ボタンを押します。
- ❸ 表示された画面で、[Wii本体設定]にカーソルを合わせ、[A] ボタンを押します。
- ④ 「Wii本体設定1]画面が表示されますので、画面中央右の 矢印にカーソルを合わせ、「ATボタンを押します。
- [Wii本体設定2]画面が表示されますので、「インターネット] にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- ⑥ [インターネット]画面が表示されますので、[接続設定]にカ ーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- ☑ [接続設定]画面が表示されますので、[接続先1~3]のう ち「未設定」のひとつにカーソルを合わせ、[A]ボタンを押 します。
- ❸ 本製品側の操作です。 本製品前面のボタンを[ステータス]ランプが点滅するま で押します。(約3秒) ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。



⑤ [接続先]画面が表示されますので、[Wi-Fi接続]にカーソ ルを合わせ、「AIボタンを押します。

- ンを押します。
- [接続したいアクセスポイントを選んでください。]と表示さ れたら、「OK」にカーソルを合わせ、「ATボタンを押します。



[AirPortM] にカーソルを合わせ、 [A]ボタンを押します。 ※アクセスポイントが 見つからない場合は、「 再検索]にカーソルを 合わせ、[A]ボタンを押

- 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示された ら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押します。
- ❷ 「設定内容を保存しました。接続 テストを開始します。」と表 示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押しま す。
- じ 「接続 テストに成功しました。」と表示されます。
- →接続のみ行う場合は、[いいえ]にカーソルを合わせ、[A]ボ タンを押します。
- →このままWii本体の更新を行う場合は、[はい]にカーソルを 合わせ、[A]ボタンを押します。

### 完了 [接続できない場合は再度 ] からやり直してください]

#### ●iPod touchの場合

メインメニューで、 [設定]をタップします。



② 本製品側の操作です。 本製品前面のボタンを[ステータス]ランプが点滅するまで 押します。(約3秒) ボタンを押した後、1分以内に設定を終えてください。



❸ [Wi-Fi]をタップします。



♠ [AirPortM] をタップします。






完了 [接続できない場合は再度 ] からやり直してください]

## インターネットに接続できない場合

①本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。





I-O DATA クリック ■ゲーム時をつなり 書話ったときには 第コーザーを終をする

②表示された画面の[インターネットに接続できない]をクリックし、 表示された画面の説明にしたがってください。

# 参考

## 他の機器をつなぐには…

次のような場合は、本製品添付のサポートソフトCD-ROMをご覧ください。

- ●パソコンを追加する場合
- ・無線LAN子機を追加する場合
- ·LANケーブルでつなぐ(有線LAN接続)場合
- ·Mac OSで接続する場合
- ●ゲーム機(PSP、PLAYSTATION 3、Xbox 360)を無線LAN接続する場合
- ●その他本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のような場合 ・ポートを開放したい(ネットワークゲームのためサーバーを公開するためなど)
- ・セキュリティー設定(暗号化の設定)を自分で行いたい
- ・無線LANアクセスポイント(AP)として使いたい
- ・ダイナミックDNSを使いたい

### サポートソフトCD-ROMを見る方法

#### Windowsの場合

①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。 ②自動で表示されるメニュー画面から、以下をクリックします。 パソコンを追加する場合…[パソコンを追加する] ゲーム機などをつなぐ場合…[ゲーム機をつなぐ] その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む]

設定時に問題が発生した場合…[困ったときには] ③表示された説明にしたがって、設定してください。

#### Mac OSの場合

①サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。 ②自動で表示されるメニュー画面から、以下をダブルクリックします。 パソコンを追加する場合…[パソコンを追加する] ゲーム機などをつなぐ場合…[ゲーム機やiPod touchをつなぐ] その他の情報を見る場合…[画面で見るマニュアルを読む] 設定時に問題が発生した場合…[困ったときには] ③表示された説明にしたがって、設定してください。

## 無線LANアクセスポイントとして使いたい場合

本製品には、オートブリッジ機能が搭載されています。

本製品の[インターネット]ポートにルーター(ルーターモデム)を接続した場合、自動的に動作モードを変更し、アクセスポイントモードになります。 手動で動作モードを変更したい場合は、サポートソフトCD-ROMをご覧ください。



## IPv6ポートの使い方

本製品背面の[IPv6ポート]につなぐだけですぐに使えます。

接続できる機器:フレッツ・ドットネット、フレッツ・V6アプリに対応した機器。 (4thMEDIA、オンデマンドTVなどの映像配信チューナ(セットトップボックス)) ※IPv6ポートに接続した機器ではルーターの各種機能はご利用いただけません。

本製品に関するQ&Aや最新のソフトウェアを弊社ホームページで随時公開しております。 こちらもご参考ください。

製品Q&A http://www.iodata.jp/support/ 最新ソフトウェア ⇒ http://www.iodata.jp/lib/



デジタルライフの夢を拡げる

本社サポートセンター:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 2008 7 4 発行 Copyright (C) 2008 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.